

Эксплуатационные переменные												
Тип культуры	Высота стерни, мм (дюйм.)	Состояние культуры	Наконечники делителя	Скорость вращения полотна (примечание 6)	Угол атаки жатки (примечания 1 и 3)	Параметры эксцентриса мототила	Скорость мототила, % (примечание 2)	Вынос мототила	Положение копирующего башмака (примечание 3)	Стабилизирующие колеса (примечания 3 и 4)	Верхние поперечные шнеки	Примечания
Зерновые культуры	< 102 (< 4)	Легкая	Не одет	8	В-С	3	10-15	6 или 7	Верх или центр	Хранение	Не требуется	Примечание 1. Угол атаки жатки — по возможности самый плоский (настройка А) — следует устанавливать при помощи центрального соединения и копирующих башмаков, сохраняя при этом высоту среза.
		Нормальная	Одет	7		2	10	Рекомендуется				
		Тяжелая	Не одет	3 или 4		5-10	Не требуется					
		Полеглая										
Рис	102-203 (4-8)	Легкая	Не одет	8	А	4	10-15	6 или 7	Не применимо	Примечание 4	Не требуется	Примечание 2. Значение в процентах выше скорости комбайна.
		Нормальная	Одет	7		2	10	Рекомендуется				
		Тяжелая	Не одет	3 или 4		5-10	Не требуется					
		Полеглая										
Калифорнийский рис	> 203 (> 8)	Легкая	Делитель для скашивания риса (примечание 5)	4	В-С	2	10-15	6 или 7	Верх или центр	Хранение	Не требуется	Примечание 3. Высота среза изменяется с помощью копирующих башмаков и угла атаки жатки.
		Нормальная					10	Рекомендуется				
		Тяжелая					5-10					
		Полеглая										
Калифорнийский рис	102-203 (4-8)	Легкая	Делитель для скашивания риса (примечание 5)	4	В-С	3	10-15	6 или 7	Центр или низ	Примечание 4	Не требуется	Примечание 4. Стабилизирующие колеса используются для ограничения поперечных перемещений жатки, когда необходима резка у грунта на пересеченной местности, а также для минимизации раскачивания.
		Нормальная					10	Рекомендуется				
		Тяжелая					5-10					
		Полеглая										
Рис из дельты	51-152 (2-6)	Легкая	Не одет	6	В-С	2 или 3	10-15	6 или 7	Центр или низ	Примечание 4	Не требуется	Примечание 5. Доступно у дилера. По обоим концам жатки делители для скашивания риса не требуются.
		Нормальная					10	Рекомендуется				
		Тяжелая					5-10					
		Полеглая					3 или 4					
Соя	> 152 (> 6)	Легкая	Не одет	6	В-С	2 или 3	10-15	6 или 7	Не применимо	Примечание 4	Не требуется	Примечание 5. Доступно у дилера. По обоим концам жатки делители для скашивания риса не требуются.
		Нормальная					10	Рекомендуется				
		Тяжелая					5-10					
		Полеглая					3 или 4					
Лен	51-152 (2-6)	Легкая	Одет	8	В-С	2	5-10	6 или 7	Верх или центр	Хранение	Не требуется	Примечание 6. Настройки адаптера ленточной жатки CA25
		Нормальная		7			10	Рекомендуется				
		Тяжелая					5-10					
		Полеглая										
Горох	С грунта	Легкая	Одет	7	В-С	2	5-10	6 или 7	Верх или центр	Хранение	Рекомендуется	Примечание 6. Настройки адаптера ленточной жатки CA25
		Нормальная					10	Рекомендуется				
		Тяжелая					5-10					
		Полеглая										
Чечевица	С грунта	Легкая	Одет	8	В-С	2	5-10	6 или 7	Верх или центр	Хранение	Не требуется	Примечание 6. Настройки адаптера ленточной жатки CA25
		Нормальная		7			10	Рекомендуется				
		Тяжелая					5-10					
		Полеглая										

ЗДЕСЬ ПРИВЕДЕНЫ 5 ШАГОВ ПО НАСТРОЙКЕ ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ И БАЛАНСИРОВКЕ КРЫЛЬЕВ

ВАЖНО

Прежде чем приступить к настройке флотации жатки и балансировке крыльев, следует прочитать руководство по эксплуатации и выполнить все остальные работы по настройке.

ШАГ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ
Должны быть завершены до начала регулировки флотации или балансировки крыльев.

1. Установите комбайн на ровной площадке. Убедитесь, что наклонная камера комбайна выровнена.
2. Поднимите жатку на 150-250 мм над землей.
3. Установите угол атаки жатки в среднее положение (между В и С на индикаторе).
4. Вынесите мотовило в среднее положение (5-е или 6-е деление на накатке рычага мотовила).
5. Полностью опустите мотовило. Заглушите комбайн.
6. Закройте замки обоих крыльев.
7. Откройте замки флотации жатки.
8. При наличии полностью поднимите стабилизирующие/транспортные колеса.



ШАГ 2. ПРОВЕРКА ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ

1. Выньте специальный динамометрический ключ (А) из места хранения на правой стороне адаптера комбайна CA25.
2. Установите динамометрический ключ (А) на замок флотации в положении (В). Обратите внимание на изменение ориентации ключа на правой и левой стороне.
3. Надавите на ключ (А) до тех пор, пока коленчатый рычаг (С) не повернется вперед.
4. Продолжайте давить на ключ до конца хода рычага. Значения индикатора (D) будут меняться. Отметьте максимальное показание.
5. Повторите шаги, описанные выше, на противоположной стороне.
6. Показания должны соответствовать значениям в ТАБЛИЦЕ 1, ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ.


ТАБЛИЦА 1. ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ			
Ширина жатки		Крутящие моменты	
Срезание с грунта		Значение флотации	
30 и 35 футов		от 1-1/2 до 2	
40 и 45 футов		от 2 до 2-1/2	
		от 2-1/2 до 3	

ВАЖНО

Значения флотации в таблице выше являются рекомендованными. В зависимости от состояния культуры и поля может потребоваться регулировка флотации за пределами указанных рекомендованных



ЛЕВАЯ СТОРОНА



ПРАВАЯ СТОРОНА

ШАГ 3. НАСТРОЙКА ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ

1. Рекомендованные первоначальные значения флотации см. в ТАБЛИЦЕ 1.
 - Если показание на ключе больше, значит жатка тяжелая и ее вес следует уменьшить.
 - Если показание на ключе меньше, значит жатка легкая и ее вес следует увеличить.
2. Отрегулируйте флотацию жатки в соответствии с ТАБЛИЦЕЙ 1. Затягивайте каждую пару болтов с одинаковым моментом.
 - Для **увеличения флотации** (более легкая жатка) затяните (по часовой стрелке) болты пружин флотации (А) и (В).
 - Для **уменьшения флотации** (более тяжелая жатка) отпустите (против часовой стрелки) болты пружин флотации (А) и (В).
 - Показания на ключе с обеих сторон **ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для жаток 40 и 45 футов со сдвоенными ножами произведите настройку флотации аналогично изложенному выше, а затем отпустите болты пружин ФЛОТАЦИИ ПРАВОЙ СТОРОНЫ (В) на два


ШАГ 4. ПРОВЕРКА БАЛАНСИРОВКИ КРЫЛА

1. Снимите пластиковую крышку.
2. Установите динамометрический ключ (C) на болт (D).
3. Откройте замок крыла (E).


ПРИМЕЧАНИЕ

Если крыло не разблокируется, пока подвигайте ключом (C) вверх-вниз, пока замок не откроется.


4. **Потяните** динамометрический ключ (С) **вверх** до совмещения нижней кромки индикатора (F) с верхней кромкой тяги (G). Запомните показание указателя (H) на ключе.
5. **Потяните** динамометрический ключ (С) **вниз** до совмещения верхней кромки индикатора (J) с нижней кромкой тяги (K). Запомните показание указателя (H) на ключе.
6. Если разница между показаниями составляет **0,5 или меньше**, крыло **отбалансировано** и дальнейшая регулировка не требуется.
7. Если **разница** между показаниями **больше 0,5**, крыло не отбалансировано. Запишите показания и переходите к шагу 5.




ФЛОТАЦИЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ФЛОТАЦИЯ ПРАВОЙ СТОРОНЫ



ПОКАЗАНА ЛЕВАЯ СТОРОНА, ПРАВАЯ
НАХОДИТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ






КРЫЛО ВВЕРХ



КРЫЛО ВНИЗ

ШАГ 5. РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСИРОВКИ КРЫЛА

1. С помощью показаний из **ШАГА 4** и рисунков на данной странице определите, является ли крыло слишком легким или слишком тяжелым.
2. При необходимости регулировки крыла отпустите болт с отверстием под шплинт.
3. Отбалансируйте крыло согласно рисунку детали ниже.
4. Затяните болт с отверстием под шплинт.
5. Повторите **ШАГИ 4 и 5** для противоположного крыла (при необходимости).
6. Установите на место пластиковый щиток.



Подробный рисунок регулировки баланса левого крыла

Подобранный рисунок регулирования баланса правого крыла